

LaON LT750 ペアリング説明書

LaON Technology LT750 EXPERT System



• はじめに

システムにベルトパックを新たに追加する場合や、ベースステーションのリセットを行った際はベルトパックの登録(ペアリング)が必要となりますので、本書の通り行って下さい。

・ボタン操作について

ベースステーション、ベルトパックのボタン操作には次の2つを使用します。

タップ

ボタンを押してすぐに離します。

ホールド

ボタンを押し続けます。

・ベースステーションの TX が ON なっていることを確認する

ベルトパックのペアリングを行う際はベースステーションの TX が ON になっている必要があります。 TX ON/OFF の確認及び設定の変更は以下の手順で行います。

メインメニューから BS メニューを選択します。



フロントパネルの HF/PTT ボタンをタップし、TX ON/OFF メニューを表示させます。



"TX OFF" になっている場合は "TX ON" に設定します。

・ペアリング設定

BELTPACK メニューを選択し、ベルトパックに関する設定を行います。

BPK# 067	
LABEL/GR	OUP/PAIR
RESTmenu	
QUIT	

"BPK#"の数字はベースステーションに登録することができるベルトパックの台数を表します。ベース ステーション1台あたり最大で128台までのベルトパックを登録できます。

ベルトパックの登録台数を変更するときは"BPK#"にカーソルを合わせて SET ボタンをタップし、 UP/DOWN ボタンで値を入力します。値を決定するときはもう一度 SET ボタンをタップします。 ベルトパックのラベルと通信グループの設定及びペアリングを行う場合は"LABEL/GROUP/ PAIR"にカーソルを合わせて SET ボタンをタップします。

・LABEL/GROUP 設定

BELTPACK メニュー内の"LABEL/GROUP/PAIR"にカーソルを合わせて SET ボタンをタップし、 LABEL/GROUP/PAIR メニューを表示します。



この画面でベルトパックに割り当てるラベルと通信グループの設定及びペアリングを行います。 ラベルとはユーザーがベルトパックに自由につけることができる名前です。

 A ベルトパックのラベルを表示します。ラベル名を選択して SET ボタンをタップするとラベル名の編集 ができます。LEFT/RIGHT ボタンで編集したい文字位置を選択し、UP/DOWN ボタンをタップする とアルファベットや数字が順に表示されます。編集を終えるときはもう一度 SET ボタンをタップしま す。

<u>各ベルトパックには異なるラベルをつけてください。ラベルが重複していると通信エラーを起こすこ</u> <u>とがあります。</u>

- B ベルトパックに割り当てるグループを選択します(複数選択可)。LEFT/RIGHT ボタンで変更したい グループラベルにカーソルを合わせ、SET ボタンをタップすると割り当てられるグループのオン/オフ が切り替わります。
- (C) ベルトパックのペアリング状態を表示します。





()) ペアリング完了

ラベルの編集又はグループの変更を行うとアイコンが 🎦 (ペアリング準備完了)に変化します。変更 を反映させるためにはペアリングが必要となります。

ペアリングの手順

1. ペアリングを行いたいベルトパックのペアリングアイコン 🎦 (ペアリング準備中)にカーソルを合わせて SET ボタンをタップし、ペアリングアイコンが 🗵 (ペアリング実行中)に変わったことを確認します。

BPK# (967	QUIT
AP034	12345	\mathbf{X}^{*}
AP035	12345	Ŷ
AP036	12345	Ť

2. ベルトパックのディスプレイにノーマルメニューが表示されていることを確認します。

Υ.	BS	1	1
HF	On		BP2

ベルトパックの PWR ボタンをホールドし、すぐに SET ボタンをタップします。ベルトパックのディス プレイに"Pairing…"と表示されたら PWR ボタンから手を離します。

Pairing...

数秒後にベースステーションのペアリングアイコンが 🚺 (ペアリング完了)、ベルトパックのディス プレイにラベルとID 及び"Pairing Completed"と表示されペアリングが完了します。

BPK# 0	67	QUIT
AP034	12345	(ф))
AP035	12345	Î
AP036	12345	Ŷ

AP034 ID:001 PairingCompleted

ID:---

ing Failed

ベースステーションのペアリングアイコンが Amma (ペアリング失敗)表示、又はベルトパックのディスプレイに "Pairing Failed" と表示された場合はペアリングに失敗しています。 1~2の手順で再度ペアリングを行ってください。

BPK#	067	QUIT	
AP034	12345	¥.	
APØ35	12345	Î	
AP036	12345	Ť	Pair

使用するベルトパックのペアリングアイコンが全て 🐠 (ペアリング完了)と表示され、ペアリングが完了していることを確認してください。

Memo:

