アイコンのサイズ変更とメーター表示の方法

複数のモジュールやグループを使用したシステムの場合、よくアクセスするアイコンは大きく、あまりアクセスしないアイコンを小さくすることで、ワークエリアを上手く利用することが出来ます。

＊Icon とはワークエリア上に表示される Module や Group のことを指します。

【Icon Control】(F8)を選択します。

サイズは Small, Normal, Medium, Large の 4 種類となります。





サイズを変更したいアイコンを選択し（選択したアイコンは枠が黄色くなります）、希望のサイズ（Small, Normal, Medium, Large）を指定します。

また、メーター（左側が Input、右側が Output）を表示させたい場合は、【Meter on/off】(F2)を選択した後に、メーター表示させたいアイコンをクリックします。





上部は CL3Way のメーター表示、下部は MESA EQ のメーター表示



注：Group チャンネルも Module と同じようにメーター表示をさせることは出来ますが、Group にアサインされている Module の内、1 つの入出力のみが表示されます。（表示させる Module は選択することができます。）サミングされたメーターではありませんので、ご注意ください。

Group チャンネルレベルメーターのアサイン（選択）方法は以下の通りです。



1. 表示したいグループチャンネルのレベル画面を表示

2. 【Meter Options】(F10)を選択

3. 【Assign Meter】(F5)を選択



4. グループ内にあるモジュールリストが表示されるので、メーター表示させたいモジュールを選択します